
AKZ 531

BE

FICHE PRODUIT





- 1. Bandeau de commandes
- 2. Ventilateur (non visible).

Le ventilateur ne se met en marche que lorsque le four a atteint une certaine température. Il se peut que le ventilateur continue à fonctionner pendant un certain temps après la mise hors tension du four.

- 3. Résistance supérieure (peut être abaissée)
- 4. Éclairage du four
- 5. Ventilateur
- **6.** Résistance circulaire
- 7. Résistance inférieure (non visible)
- 8. Porte froide du four

ACCESSOIRES

Plaque à pâtisserie :




Lèchefrite:



Grille:



BANDEAU DE COMMANDES



- 1. Bouton Allumage/Extinction Sélection des fonctions
- 2. Touche de confirmation et de sélection du programme
- 3. Bouton de modification des valeurs présélectionnées (température, temps de cuisson, niveau)

4. Bouton de commande de la zone de cuisson avant gauche*

5. Bouton de commande de la zone de cuisson arrière gauche*
6. Bouton de commande de la zone de cuisson arrière droite*

0 <u>₩</u> ≈ 1...10 ——

7. Bouton de commande de la zone de cuisson avant droite*

0 <u>1...10</u> — 1 <u>1...10</u>

8. Voyants d'avertissement de la table de cuisson

*) Les boutons de commande de la table de cuisson ne sont pas interchangeables. Veillez à les remettre dans leur position d'orig ine après avoir procédé à leur nettoyage ou à leur entretien.

"Boutons escamotables

- Pour utiliser ce type de bouton, appuyez au milieu.
- Le bouton sort.
- Tournez-le jusqu'à la position souhaitée.

Une fois la cuisson terminée, positionnez le bouton sur **0** et appuyez à nouveau au centre du bouton pour le remettre dans sa position d'origine.

Tableau des fonctions du four						
Fonction Température préréglée		Température réglable	Description de la fonction			
- Arrêt four	-	-	-			
-Ō. ÉCLAIRAGE	-	-	Pour allumer l'éclairage du four.			
MLTF DECONGELATION ET MAINTENANCE AU CHAUD	35C - 60C	-	 Pour maintenir une température stable à l'intérieur du four. 35°C: Pour faire lever de la pâte à pain et à pizza. 60°C: Pour maintenir les aliments chauds une fois qu'ils sont cui Il est conseillé d'utiliser le premier gradin. 			
STATIQUE	2000	50°C - 250°C	 Pour faire cuire de la viande, du poisson, du poulet sur un des gradins. Préchauffez le four à la température de cuisson désirée et placez ensuite les aliments à l'intérieur dès que les voyants A A du thermomètre s'allument. Il est conseillé d'utiliser le deuxième ou le troisième gradin. 			
VENTILATION/ PATISSERIE	175C	50°C - 250°C	 Pour cuire sur 2 gradins maximum. Il est conseillé d'inverser, au besoin, la position des plats dans le four afin d'obtenir une cuisson plus homogène. 			
THERMOVENTILATION/ VENTILATION	160C	50°C - 250°C	 Pour cuire sur un ou plusieurs gradins, sans les préchauffer, des aliments nécessitant la même température de cuisson (poisson, légumes, viennoiseries) sans transférer les odeurs d'un aliment à un autre. 			
TURBOVENTILATION	1600	50°C - 250°C	 Pour cuire sur un seul gradin (tartes aux fruits, gâteaux, timbal légumes, pizzas, poulet). 			
GRIL	3	-	 Utilisez la fonction Gril pour cuire des escalopes, des brochettes, saucisses, faire gratiner des légumes et dorer du pain. La fonction propose plusieurs réglages (1 min 5 max.). Préchauffez le four pendant 3 à 5 minutes. La porte du four doit être fermée pendant le cycle de cuisson. Pour éviter les éclaboussures de graisse et les fumées lorsque vocuisez de la viande, versez un peu d'eau dans la lèchefrite. Il est conseillé de retourner les aliments au cours de la cuisson. 			
TURBOGRIL/GRIL + VENTILATION	3	-	 Cette fonction est idéale pour cuire de grandes pièces de viande (rosbif, rôtis). La fonction propose plusieurs réglages (1 min 5 max.). Préchauffez le four pendant 3 à 5 minutes. La porte du four doit être fermée pendant le cycle de cuisson. Pour éviter les éclaboussures de graisse et les fumées lorsque vocuisez de la viande, versez un peu d'eau dans la lèchefrite (placé sur le premier gradin). Il est conseillé de retourner la viande au cours de la cuisson. 			
PIZZAS/PAIN	-	P1- 300°C P2- 220°C	 Pour cuire des pizzas, du pain, des fougasses. Vous trouverez une recette pour chaque programme dans le livre recettes fourni. 			
∮ JET	200C	50°C - 250°C	 Pour préchauffer le four rapidement. Au fur et à mesure que la température du four augmente, les indicateurs La fonction Chauffage rapide s'interrompt immédiatement dès que température programmée est atteinte. Un signal sonore est émis le four passe à la fonctio STATIQUE 			

TABLEAU DE CUISSON

ALIMENTS	Fonction	Préchauf- fage	Gradin (à partir du bas)	Niveau de brunis- sage	Température (°C)	Temps de cuisson (minutes)
Viande Agneau, chevreau, mouton		Х	2	2	200	95 - 110
	8	Х	3	2	200	100 - 110
mouton	¥	Х	2	-	200	100 - 110
		Х	2	2	200	95 - 110
Rôti (veau, porc, bœuf)	⊗	Х	3	3	200	100 - 110
(1 kg)	基	Х	2	-	200	90 - 100
		Х	2	3	200	80 - 90
Poulet, lapin, canard	<u>-</u>	Х	2	3	190	80 - 90
canara	<u>.</u>	Х	2	-	200	85 - 95
Dinde		Х	1	3	200	160 - 180
(4 à 6 kg) + niveau 3	(8)	Х	1	3	200	160 - 180
brunissage	<u>.</u>	Х	1	-	210	180 - 190
		Х	2	3	210	100 - 130
0ie (2 kg)	<u> </u>	Х	1	3	200	100 - 130
,	3	Х	2	-	200	100 - 130
POISSON (ENTIER)	Ē	Х	2	1	200	45 - 55
(1 à 2 kg) Daurade, loup de	<u> </u>	Х	3	1	190	45 - 55
mer, thon, saumon, morue	3	Х	2	-	200	50 - 60
		Х	2	2	200	40 - 50
POISSON (FILETS) (1 kg)	<u> </u>	Х	3	2	190	40 - 50
Espadon, thon	3	X	3	-	200	40 - 50
	-	X	2		220	50 - 60
LÉGUMES Poivrons farcis et	8	X	2		200	50 - 60
tomates farcies		X	2	-	200	50 - 60
	<u> </u>	X	2	3	220	50 - 60
Pommes de terre au four		X	2	3	200	
	8			3		50 - 60
VIENNOISERIES, PÂTISSERIE, ETC. Gâteaux levés		X	2	-	190	40 - 50
	<u>&</u>	X	1	-	180	40 - 50
	<u>*</u>	X	2	-	180	40 - 50
		X	2	-	190	80 - 90
(au fromage)	8	Х	2	-	180	70 - 80
	<u> </u>	X	2	-	180	80 - 90
		Х	2	-	190	40 - 50
Tartes	⊗	Х	2	-	180	40 - 50
	¥	Х	2	-	180	40 - 50
Strudel aux pommes		Х	2	-	200	50 - 55
	⊗	Х	1 - 3	-	200	50 - 55
	灵	Х	2	-	200	50 - 55
Biscuits		Х	2	-	170	20 - 30
	8	Х	1 - 3	-	200	20 - 30
	*	Х	2	-	200	20 - 30
		Х	2	1	180	35 - 45
Choux à la crème	®	Х	1 - 3	-	180	35 - 45
	基	Х	2	-	180	40 - 50

ALIMENTS	Fonction	Préchauf- fage	Gradin (à partir du bas)	Niveau de brunissage	Température (°C)	Temps de cuisson (minutes)
Tourtes		Х	2	-	200	40 - 50
	₩	Х	2	-	190	40 - 50
	I.	Х	2	-	190	40 - 50
		Х	2	1	200	45 - 60
Lasagnes	8	Х	2	1	200	45 - 60
	基	Х	2	-	200	45 - 60
Tartes fourrées		Х	2	1	190	50 - 60
aux fruits, par exemple ananas, pêches	₩	Х	2	1	190	40 - 50
	3	Х	2	1	190	40 - 50
		Х	2	-	120	120 - 150
Meringues	₩	-	1 - 3	1	120	120 - 150
	Z.	-	2	1	120	120 - 150
		Х	2	1	200	35 - 45
Vol-au-vent	⊗	Х	1 - 3	-	190	35 - 45
	基	Х	2	-	190	35 - 45
Soufflés		Х	2	1	200	40 - 50
	⊗	Х	2	-	190	45 - 55
	I.	Х	2	-	190	45 - 55
TABLEAU DE CUISSON POUR LA FONCTION						

ALIMENTS	Fonction	Préchauf- fage	Gradin (à par- tir du bas)	Niveau de puissance	Temps de cuis- son (minutes)
Entrecôtes	*	Х	4	5	35 - 45
Côtelettes	*	Х	4	5	30 - 40
Saucisses	*	Х	3 - 4	5	30 - 40
Côtes de porc	*	Х	4	5	35 - 45
Poissons (filets)	•	Х	3 - 4	5	35 - 45
Cuisses de poulet	•	Х	3 - 4	5	40 - 50
Brochettes	*	Х	3 - 4	5	40 - 50
Échine de porc	**	Х	3 - 4	5	35 - 45
Demi-poulets	•	Х	3	5	45 - 55
Demi-poulets	***	Х	3	5	45 - 55
Poulets entiers	**	Х	3	5	60 - 70
Rôti (porc, bœuf)	7	Х	2	5	60 - 70
Canard	**	Х	2	5	70 - 80
Gigot d'agneau	7	Х	3	5	70 - 80
Rosbif	X	Х	3	5	50 - 60
Pommes de terre au four	Ţ	Х	3	5	50 - 60
Poisson (dorade, truite)	Ž.	Х	3	5	50 - 60

GRIL

N.B: lorsque vous cuisez de la viande avec les fonctions ventilation et statique, il est recommandé d'utiliser également la fonction Brunissage (niveau 1 à 3).

Les températures et les durées de cuisson sont fournies à titre purement indicatif.

	Tableau des fonctions de la table de cuisson (selon le modèle)						
	Fonction	Description de la fonction					
} }	MAINTIEN A TEMPERATURE	Cette fonction permet de maintenir la température du four à 60°C jusqu'à la fin du cycle de cuisson. Pour sélectionner cette fonction, réglez le bouton sur .					
•	DOUBLE ZONE	Cette fonction est disponible pour les zones de cuisson avant gauche et arrière gauche. La fonction double zone permet d'élargir la zone chaude de la table de cuisson, de manière à pouvoir utiliser de grands ustensiles de cuisson ovales ou rectangulaires. Comment procéder : Tournez le bouton sur et attendez que l'indicateur de chaleur résiduelle de la plaque sélectionnée commence à clignoter. Sélectionnez la puissance désirée en tournant le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'indicateur de chaleur résiduelle reste allumé, indiquant que la table de cuisson est sous tension. Pour supprimer cette fonction, mettez le bouton sur le "0".					
>>	ICP (Phase de cuisson initiale)	Cette fonction permet de faire chauffer plus rapidement la zone de cuisson sélectionnée pendant une période de temps déterminée au cours de la première partie du cycle de cuisson. Pour sélectionner cette fonction, réglez le bouton sur >>. Attendez que l'indicateur de chaleur résiduelle commence à clignoter et tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la puissance désirée. Exemple : Si la puissance est sur "1", la zone de cuisson fonctionnera à pleine puissance pendant 1 minute, et passera ensuite à la puissance "1" pendant le reste du cycle de cuisson, à moins de changer la position du bouton. Si la puissance est sur "6", la zone de cuisson fonctionnera à pleine puissance pendant 6 minutes et passera ensuite à la puissance "6" pendant le reste du cycle de cuisson, à moins de changer la position du bouton. Cela s'applique à tous les niveaux de puissance, à l'exception du niveau "10".					
<i>J</i>	ÉBULLITION RAPIDE	Cette fonction permet d'amener rapidement l'eau à ébullition et reste active pendant la durée prédéfinie. Dès que la durée de cuisson est écoulée, la table de cuisson retourne automatiquement à la puissance maximale. La fonction Ébullition rapide peut également être activée une fois que vous avez déjà commencé à cuisiner. Attention : Veillez à placer l'ustensile de cuisson sur la zone de cuisson avant d'activer la fonction Ébullition rapide. À défaut, vous risqueriez d'endommager la surface vitrocéramique. Les performances spécifiées pour la fonction Ébullition rapide sont garanties pour tous les types de tables de cuisson vitrocéramiques. Pour activer la fonction, placez la cocotte sur la zone de cuisson désirée et réglez le bouton sur July. Pour désactiver la fonction, changez la position du bouton.					
<u> </u>	CHAUFFAGE LENT	Utilisez cette fonction pour faire lever une pâte, ramollir une plaquette de beurre dur sortie du frigidiaire, réchauffer un biberon ou le repas d'un bébé, fabriquer du yaourt, faire fondre du chocolat, etc. Cette fonction est uniquement disponible lorsque l'indicateur de chaleur résiduelle est allumé. Vérifiez que l'indicateur de chaleur résiduelle de la zone de cuisson que vous désirez utiliser est allumé. Positionnez le bouton sur					

Ce symbole ne correspond à aucun mode de cuisson ; la résistance est éteinte.

FONCTIONNEMENT DE LA TABLE DE CUISSON

Le bandeau de commandes du four est doté de quatre boutons pour le réglage des plaques électriques. Les boutons de commande de la table de cuisson portent une échelle numérique correspondant à différentes puissances, ainsi qu'une série de symboles de fonction.

• Tournez le bouton de la plaque chauffante sélectionnée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position désirée (suivez les instructions qui accompagnent la table de cuisson).